



Mode d'emploi

- Placer la machine et/ou le chariot à un endroit stable;
- Brancher la machine dans une prise de courant tout en s'assurant qu'aucun enfant approche la machine durant son fonctionnement;
- Mettre la lumière et la bouilloire en position marche (premier et troisième bouton);
- Mettre la section de l'huile dans la bouilloire;
- Fermer la porte;
- Attendre que l'huile soit fondue (2 à 3 minutes) et mettre le bouton de l'agitateur en mode marche (bouton du centre);
- Verser le contenu du sac de popcorn dans la bouilloire;
- Fermer la porte et attendre que le popcorn ai fini d'éclater (il est normal que les vitres de la machine soient embuées pendant le processus);
- Une fois le popcorn éclaté, mettre le bouton de l'agitateur de la bouilloire en mode fermé;
- Ouvrir la porte et abaisser la poignée rouge pour enlever l'excédent de popcorn dans la bouilloire;
- Servir le popcorn à l'aide de la cuillère de plastique fournie (le popcorn doit être servi par un adulte);
- Vous pouvez laisser la lumière allumée afin de garder le popcorn chaud;
- Fermer la lumière une fois terminé;
- Débrancher la machine et la garder hors de la portée des enfants;
- Enlever l'excédent de popcorn à l'aide d'un linge humide, le reste du nettoyage sera effectué par nous.

Garder toujours la machine hors de la portée des enfants!